


POMPOWNIĄ PZ7
SKALA 1:50 [m]



P. MIN – SYGNALIZACJA POZIOMU MINIMALNEGO POMP
P. MAX – SYGNALIZACJA POZIOMU MAKSYMALNEGO POMP
P. AW. – SYGNALIZACJA POZIOMU AWARYJNEGO

- POMPOWNIĘ WYPOSAŻYĆ W DRABINKI NAD I POD POMOSTEM ZE STALI 1H18N9T
- WSZYSTKIE ŚRUBY, ŁACZNIKI, ZAWIESIA ITP. STOSOWAĆ ZE STALI KWAŚNODOPORNEJ
- ZASILANIE POMPOWNI ZGODNIE Z WARUNKAMI PRZYŁĄCZENIA WYDANE PRZEZ TAURON

35